

ТАБЛИЦЯ 1: МОНТАЖ МАГНІТНИХ ДАТЧИКІВ CAMOZZI

Серії циліндрів	Ø	CST - CSH	CSV	CSN
24, 25	16	S-CST-02		
	20	S-CST-03		
	25	S-CST-04		
27	20	S-CST-03		
	25	S-CST-04		
	32	S-CST-18		
	40	S-CST-19		
	50	S-CST-20		
	63	S-CST-21		
31	12	У паз корпусу		
	16	У паз корпусу		
	20	У паз корпусу		
	25	У паз корпусу		
	32	У паз корпусу		
	40	У паз корпусу		
	50	У паз корпусу		
	63	У паз корпусу		
	80	У паз корпусу		
	100	У паз корпусу		
32	20	У паз корпусу		
	25	У паз корпусу		
	32	У паз корпусу		
	40	У паз корпусу		
	50	У паз корпусу		
	63	У паз корпусу		
40	80	У паз корпусу		
	100	У паз корпусу		
	160	S-CST-28		S21
	200	S-CST-28		S21
	250			пряме кріплення
41	320			пряме кріплення
	160			S53
42	200			S53
	32	S-CST-18		
50	40	S-CST-19		
	50	S-CST-20		
	63	S-CST-21		
	16		У паз корпусу	
52	25		У паз корпусу	
	32	S-CST-01		
	40	S-CST-01		
	50	S-CST-01		
	63	S-CST-01		
	80	S-CST-01		
	25	У паз корпусу		
40	32	У паз корпусу		
	40	У паз корпусу		
	50	У паз корпусу		
	63	У паз корпусу		
	32	S-CST-25		
	40	S-CST-25		
	50	S-CST-25		
40 + 45N	63	S-CST-25		
	80	S-CST-26		
	100	S-CST-26		
	125	S-CST-27		
	32	S-CST-45N1		
	40	S-CST-45N1		
40 + 45N	50	S-CST-45N1		
	63	S-CST-45N1		
	80	S-CST-45N2		
	100	S-CST-45N2		

ТАБЛИЦЯ 2: МОНТАЖ МАГНІТНИХ ДАТЧИКІВ CAMOZZI

Серії циліндрів	Ø	CST - CSH
61	32	У паз корпусу
	40	У паз корпусу
	50	У паз корпусу
	63	У паз корпусу
	80	У паз корпусу
	100	У паз корпусу
	125	У паз корпусу
63...P	32	У паз корпусу (тільки CSH)
	40	У паз корпусу (тільки CSH)
	50	У паз корпусу (тільки CSH)
	63	У паз корпусу (тільки CSH)
	80	У паз корпусу (тільки CSH)
	100	У паз корпусу (тільки CSH)
	125	У паз корпусу (тільки CSH)
63...T	32	S-CST-25
	40	S-CST-25
	50	S-CST-25
	63	S-CST-25
	80	S-CST-26
	100	S-CST-26
	125	S-CST-27
69	32	У паз корпусу
	40	У паз корпусу
	50	У паз корпусу
	63	У паз корпусу
	80	У паз корпусу
	100	У паз корпусу
	125	У паз корпусу
6PF	50	У паз корпусу
	63	У паз корпусу
	80	У паз корпусу
	100	У паз корпусу
	125	У паз корпусу
90	32	S-CST-06
	40	S-CST-07
	50	S-CST-08
	63	S-CST-09
	80	S-CST-10
	100	S-CST-11
	125	S-CST-12
94	16	S-CST-05
	20	S-CST-05
	25	S-CST-05
95	16	S-CST-05
	20	S-CST-05
	25	S-CST-06
97	32	S-CST-06
	40	S-CST-07
	50	S-CST-08
	63	S-CST-09

ТАБЛИЦЯ 3: МОНТАЖ МАГНІТНИХ ДАТЧИКІВ CAMOZZI

Серії циліндрів	Ø	CST - CSH	CSV	CSC-D / CSC-H
QC	20	У паз корпусу		
	25	У паз корпусу		
	32	У паз корпусу		
	40	У паз корпусу		
	50	У паз корпусу		
	63	У паз корпусу		
QP, QPR	80	У паз корпусу		
	12		У паз корпусу	
	16		У паз корпусу	
	20	S-CST-01		
	25	S-CST-01		
	32	S-CST-01		
	40	S-CST-01		
	50	S-CST-01		
	63	S-CST-01		
	80	S-CST-01		
QCBF	100	S-CST-01		
	20	У паз корпусу		
	25	У паз корпусу		
	32	У паз корпусу		
QCTF	40	У паз корпусу		
	20	У паз корпусу		
	25	У паз корпусу		
	32	У паз корпусу		
QX	40	У паз корпусу		
	10			У паз корпусу
	16			У паз корпусу
	20			У паз корпусу
	25			У паз корпусу
ST	32			У паз корпусу
	20	У паз корпусу		
	32	У паз корпусу		
	40	У паз корпусу		
	50	У паз корпусу		

ТАБЛИЦЯ 4: МОНТАЖ МАГНІТНИХ ДАТЧИКІВ CAMOZZI

Серії	Ø	CST - CSH	CSB-D / CSB-H	CSC-D / CSC-H	CSD-D / CSD-H
CGA	10		У паз корпусу		
	16		У паз корпусу		
	20		У паз корпусу		
	25		У паз корпусу		
	32		У паз корпусу		
CGC	50		У паз корпусу (тільки CSB-D-220)		
	64		У паз корпусу (тільки CSB-D-220)		
	80		У паз корпусу (тільки CSB-D-220)		
	100		У паз корпусу (тільки CSB-D-220)		
	125		У паз корпусу (тільки CSB-D-220)		
CGLN	10			У паз корпусу	
	16			У паз корпусу	
	20			У паз корпусу	
	25			У паз корпусу	
	32			У паз корпусу	
CGP	10		У паз корпусу		
	16		У паз корпусу		
	20		У паз корпусу		
	25		У паз корпусу		
	32		У паз корпусу		
CGPS	10				У паз корпусу
	16				У паз корпусу
	20				У паз корпусу
	25				У паз корпусу
	32				У паз корпусу
CGPT	16				У паз корпусу
	20				У паз корпусу
	25				У паз корпусу
	32				У паз корпусу
	40				У паз корпусу
CGSN	16			У паз корпусу	У паз корпусу
	20			У паз корпусу	У паз корпусу
	25			У паз корпусу	У паз корпусу
	32			У паз корпусу	У паз корпусу
RPGV	8				У паз корпусу
	12				У паз корпусу
Електромеханічний лінійний модуль					
5E	50	У паз корпусу (тільки CSH)			
	65	У паз корпусу (тільки CSH)			
	80	У паз корпусу (тільки CSH)			
Електроциліндри					
6E	32	У паз корпусу			
	40	У паз корпусу			
	50	У паз корпусу			
	63	У паз корпусу			